





I




15 ~30

40%~65%

1.3 10^5 (5 μ m)




I




10cm

I



100-240V~/50-60Hz

(PWR)





Web

pc LAN1(LAN1 ~ LAN4) ip
192.168.1.2
ie <http://192.168.1.1> <https://192.168.1.1:4430>

admin/admin

LAN1 ip 192.168.1.1
admin/admin






RUIHE

www.ruihe.com.cn

Web





WiFi

1



1

2

3

4

重置密码 接口配置 WiFi设置 保存配置

重置密码

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。

用户名： admin


新密码：

确认密码：

下一步



3 WiFi



4

1 重置密码

2 接口配置

3 WiFi设置

4 保存配置

下发配置


恭喜您，配置成功！

1.重置密码 ✓

2.接口配置 ✓

3.WiFi配置 ✓

微信扫一扫在设备上扫描二维码，关注云中心公众号，随时随地管理设备





说明：升级前请务必备份网络摄像机数据，升级过程中请勿断电，升级完成后请重新配置网络摄像机参数。升级过程中请勿操作摄像机，升级完成后请重新配置网络摄像机参数。升级过程中请勿操作摄像机，升级完成后请重新配置网络摄像机参数。
过程中，请勿做其他操作！..... 注意：1. 升级软件主程序必须将文件命名为rgos.bin，升级更新完毕后设备会自动重启。请确认所升级的版本型号与本设备的型号相同。2. 在升级过

本地升级

文件名： 未选择任何文件

[在线升级web包](#)

[程序下载](#)

